

ОПЕРАТИВНО КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DAISY COMPACT

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ (РЕЖИМ ПРОДАЖБИ):

Със задържане се включва

Няколко пъти до

2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИ:

Въвеждаме сумата 3.50 и избираме група (департамент) 01, 02, 03 и потвърждаваме с TOTAL

→

За избор на департамент, по-голям от 01 (2,3,4,5,6...) въвеждаме сумата, избираме ALT с D+ едновременно, пишем номера на департамента и потвърждаваме с OK.

+ →

КОРЕКЦИЯ може да се извърши единствено преди натиснат бутон **TOTAL!**

Изчистване на сума преди натиснат бутон се извършва с бутон

Корекции след натиснат бутон се извършват с

→

3. РЕЖИМ ДНЕВНО ПРИКЛЮЧВАНЕ(ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ):

→ Парола: → →

4. РЕЖИМ МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ (ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ НА ОБОРОТА):

→ Парола: → →

5. РЕЖИМ МЕСЕЧНО (ГОДИШНО) ПРИКЛЮЧВАНЕ:

→ Парола: → въвеждаме от клавиатурата → → Начална дата (ддммгг - 011217) → → Крайна дата (ддммгг - 311217) →

6. СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ:

СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ: В режим РЕГИСТРАЦИЯ въвеждаме сумата, натискаме бутон

и едновременно.

СЛУЖЕБНО ИЗВЕЖДАНЕ: В режим РЕГИСТРАЦИЯ въвеждаме сумата, натискаме бутон

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ:

Натискаме и задържаме

ЦЕНТЪР ЗА КАСОВИ АПАРАТИ – СОФИЯ

„ТОП 100 РИСЪРЧ“ ЕООД

Продажба и сервиз на касови апарати, фискални принтери, електронни везни, търговски софтуер, POS системи, компютри и други

гр.София, ул. Г. С. Раковски 107,

За консултация с нашите специалисти

02/ 936 25 43; 02/426 98 39; 088/50 74 220; 0878/528 870; 0878/945 227