


# ОПЕРАТИВНО КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ELTRADE A300S

## 1. ВКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ (РЕЖИМ ПРОДАЖБИ):




## 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИ:


Въвеждаме сумата 3.50 и избираме група (департамент) 1/5, 2/6, 3/7, 4/8 и потвърждаваме с TOTAL



За избор на департамент, по-голям от 4 (5,6,7...) въвеждаме сумата, натискаме DEP/SH и после съответния департамент



За количество използваме бутона X:




Плащане с карта вместо TOTAL натискаме RF/AM → OK


**КОРЕКЦИЯ** може да се извърши единствено преди натиснат бутон **TOTAL!**

Изчистване на сума преди натиснат бутон 1/5 се извършва с бутон C


Корекции след натиснат бутон 1/5 се извършват с VD




## 3. РЕЖИМ ДНЕВНО ПРИКЛЮЧВАНЕ(ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ):



## 4. РЕЖИМ МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ (ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ НА ОБОРОТА):



## 5. РЕЖИМ МЕСЕЧНО (ГОДИШНО) ПРИКЛЮЧВАНЕ:



Начална дата (ддммгг - 011217) → X → Крайна дата (ддммгг - 311217) → VD

## 5. СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ:

СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ: В режим РЕГИСТРАЦИЯ въвеждаме сумата, натискаме бутон

RA

СЛУЖЕБНО ИЗВЕЖДАНЕ: В режим РЕГИСТРАЦИЯ въвеждаме сумата, натискаме бутон

PO

## 6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ:

Натискаме и задържаме ON

## ЦЕНТЪР ЗА КАСОВИ АПАРАТИ – СОФИЯ

„ТОП 100 РИСЪРЧ“ ЕООД

Продажба и сервиз на касови апарати, фискални принтери, електронни везни, търговски софтуер,  
POS системи, компютри, принтери, консумативи

гр.София, ул. Г. С. Раковски 107,

За консултация с нашите специалисти

02/ 936 25 43; 02/426 98 39; 088/50 74 220; 0878/528 870; 0878/945 227